




Ecosurface asennusohje Eg-Trading Oy

		
<p>Kumihiutalet paletissa ja kiinniteaine kanistereissa. Mylly tuotteiden sekoitukseen. (liima ei saa jäättyä varastoinnissa)</p>	<p>Asenna maakatekangas alueelle, jolle haluat valaa turva-alustaa.</p>	<p>Jos turva-alusta yhdistetään johonkin pintaan tulee se käsitellä ensin kiinniteaineella tartuntapinnaksi.</p>

		
<p>Leikkaa säkki alapuolelta keskeltä halki ja kaada hiutalet myllyyn. Muista vahvat kumisuojarahanskat (mix värejä voi kätevästi jakaa tyhjiin saaveihin valmiiksi)</p>	<p>Kaada 18 % kiinniteainetta/ 1,8 LITRAA joukkoon. (1 rouhesäkki/1,8L liimaa) (aloituksessa kuivalle myllylle 2L ensimmäiseen erään)</p>	<p>Kumihiutalet ja kiinniteaineen tulisi sekoitua kauttaaltaan noin 4-5 minuuttia. (rouhe kokonaan kastunut ja jatkaa hieman liikettä vielä myllyn pysähtymisen jälkeen)</p>

		
<p>Kaada sekoitettu massa saaviin.</p>	<p>Leikkikenttä pohjankorjaus Ecosurface 57 m2.</p>	<p>Käytä ohjuripuuta jotta saat tarvittavan korkeuden turva-alustalle, täytä tasaisesti lastan avulla.</p>



Tarkista koko ajan, että turva-alustan valu pysyy saman korkoisena. Valu aika noin 10-15 minuuttia riippuen säästä. (tauko sauma: reuna kuuluu jäädä viistona ja rikottuna)



Levitä aina yksi myllyllinen, pieni määrä tiiviisti lastalla levittäen, sekoittaen ja kevyesti painellen alustaan. Molemmiin puolin taukosaumaa voi ripotella hieman rouhetta joka häivyttää sen näkyvistä.



Jos turva-alustalle ei ole selkeää reunaelementtiä, voidaan se rajata vapaasti pyöristämällä reuna maan sisään noin 20cm leveydeltä.



Jätä maakatekangas näkyviin turva-alustan alta ja täytä reunat puskuun hiekalla tai muulla materiaalilla.



Valmis leikkialue.



Huom! Työvälineet tulee pitää puhtaina koko työn ajan kastelemalla niitä vedessä ja pyyhkimällä ne rätillä puhtaaksi ylimääräisistä kumihiuksista. Mylly ja saavit tulee puhdistaa heti työn valmistuttua vedellä jossa hieman dieseliä joukossa.

Turva-alustan huolto ja korjaustoimenpiteet: Ecosurface turva-alustalla on 5 vuoden turva-ominaisuus takuu. Todellisuudessa tuote kestää paljon pidempään ja se on helppo huoltaa sekä korjata. Pinnat harjataan ja pestään esim. painepesurilla. Kolot tai vauriot voidaan paikata tai valaa kokonaan uusi kerros turva-alustaa vanhan turva-alustan päälle. Jos jostain syystä vanha turva-alusta halutaan poistaa, se voidaan pilkkoa ja käyttää maantäyttönä esimerkiksi muotoiltaessa uusi turva-alusta alue. Uudella turva-alusta alueella voidaan myös täyttää kuoppia ja valaa uutta turva-alustaa leikattujen palojen päälle.

MUUTA:

- LIIMA 1,8L PER SÄKKI
- SEKOITETAAN 5MIN
- TAPUTUS AIKA NOIN 15MIN RIIPPUU LÄMPÖTILASTA
- KUIVUMISAIKA 3 TUNTIA + YKSI PÄIVÄ NYT KYLMÄNÄ AIKANA !
- DIESEL VESI /DESI/ PUHDISTUS
- MYLLÄRI PITÄÄ MYLLYÄ KOKO AJAN PUHTAANA LASTALLA
- SADESUOJAUS ESIM. PRESSUILLA
- VÄRIN VAIHTO VOIDAAN TEHDÄ NOPEASTI MUTTA ERI VÄRIÄ VOI TARTTUA SAMASTA MYLLYSTÄ ENSIMMÄISEEN SATSIIN, SILLOIN LEVITETÄÄN SE ALLE JA SEURAAVA PÄÄLLE.