

Silky tankosahojen varaosat

Hayauchi

Zubat


Longboy

Hayate

Forester

Silky Hayauchi


2-osaa 3,7 m



Nro	Varaosan nimi	Nro	Varaosan nimi
1	Terä	11	Väliosa, välilevy
2	Teräsuoja/kotelo	12	Väliosa, vipu
3	Ruuvisarja-E	13	Väliosa, tappi
4	Teränkiinnitystanko	14A	Kokonaisuus, sarja-B (S)
5	Pultti	15A	Tanko (S)
6	Teräkokonaisuus	15B	Tanko (L)
7A	Pysäytyspainikkeen jousi	18A	Kuminen kaulus
7B	Pysäytyspainikkeen jousi	19A	Kuminen päätyosa
8B	Pysäytyspainike (M)	20	Kuminen kädensija
9	Jousen kiinnityspultti		
10A	Väliosa, muovikuori (S)		

Silky Hayauchi

3-osaa 4,9 m




Nro	Varaosan nimi
1	Terä
2	Teräsuoja/kotelo
3	Ruuvisarja-E
4	Teränkiinnitystanko
5	Pultti
6	Teräkokonaisuus
7A	Pysäytyspainikkeen jousi
7B	Pysäytyspainikkeen jousi
8B	Pysäytyspainike (M)
8C	Pysäytyspainike (L)
9	Jousen kiinnityspultti
10A	Väliosa, muovikuori (S)
10B	Väliosa, muovikuori (M)
11	Väliosa, välilevy

Nro	Varaosan nimi
12	Väliosa, vipu
13	Väliosa, tappi
14A	Kokonaisuus, sarja-B (S)
14B	Kokonaisuus, sarja-C (M)
16A	Tanko (S)
16B	Tanko (M)
16C	Tanko (L)
18B	Kuminen kaulus
19B	Kuminen päätyosa
20	Kuminen kädensija

Silky Hayauchi

4-osaa 6,3 m




Nro	Varaosan nimi
1	Terä
2	Teräsuoja/kotelo
3	Ruuvisarja-E
4	Teränkiinnitystanko
5	Pultti


Nro	Varaosan nimi	Nro	Varaosan nimi
6	Teräkokonaisuus	11	Väliosa, välilevy
7A	Pysäytyspainikkeen jousi	12	Väliosa, vipu
7B	Pysäytyspainikkeen jousi	13	Väliosa, tappi
8B	Pysäytyspainike (M)	14A	Kokonaisuus, sarja-B (S)
8C	Pysäytyspainike (L)	14B	Kokonaisuus, sarja-C (M)
9	Jousen kiinnityspultti	14C	Kokonaisuus, sarja-D (L)
10A	Väliosa, muovikuori (S)	17A	Tanko (S)
10B	Väliosa, muovikuori (M)	17B	Tanko (M)
10C	Väliosa, muovikuori (L)	17C	Tanko (L)

Nro	Varaosan nimi
17C	Tanko (L)
17D	Tanko (LL)
18C	Kuminen kaulus
19C	Kuminen päätyosa
20	Kuminen kädensija

Silky ZÜBAT 3,3 m



Nro	Varaosan nimi	Nro	Varaosan nimi
1	Terä 330 mm	12	Väliosa, muovikuori
2	Klipsi koteloon	13	Väliosa, välilevy
3	Teräsuoja/kotelo	14	Väliosa, vipu
4	Teränkiinnitystanko	15	Väliosa, tappi
5	Ruuvi (musta metalli)	16	Väliosakokonaisuus
6	Mutteri (musta metalli)	17	Kuminen kaulus
7	Prikka	18	Kuminen päätyosa
8	Pultti	19	Kuminen kädensija
9	Pysäytyspainikkeen jousi	20	Tanko (S) 3,3 m Zubat 1500
10	Pysäytyspainike	21	Tanko (L) 3,3 m Zubat 1500
11	Jousen kiinnityspultti	5,6,7	Ruuvisarja (musta metalli)




Nro	Varaosan nimi
1	Terä 360 mm
2	Klipsi koteloon
3	Pidikesarja
4	Teräsuoja/kotelo
5	Teränkiinnitys pulttisarja B
6	Lukitussarja C
7	Pulttisarja D
8	Pysäytyspainike
9	Pysäytyspainikkeen jousi
10	Jousen kiinnityspultti
11	Vipu
12	Välilevy

Nro	Varaosan nimi
13A	Tappi
13B	Tappi
14A	Muovikuori (S)
14B	Muovikuori (L)
15A	Välisosakokonaisuus F (S)
15B	Välisosakokonaisuus G (L)
16	Kiinnikekokonaisuus H

Nro	Varaosan nimi
17	Remmi
18	Kuminen päätyosa sarja I
19	Kuminen kädensija
20A	Tanko (S)
20B	Tanko (M)
20C	Tanko (L)

Silky HAYATE

5,0 m




Nro	Varaosan nimi
1	Terä
2	Sirppi
3	Teräsuoja/kotelo
4	Teränkiinnitystanko
5	Terän kiinnityspultti
6	Pultti
7	Prikka M6
8	Jousen priikka M6
9A	Pysäytyspainike (M)
9B	Pysäytyspainike (L)
10	Pysäytyspainikkeen jousi
11	Jousen kiinnityspultti
12A	Väliosa, muovikuori (S)
12B	Väliosa, muovikuori (M)

Nro	Varaosan nimi
13	Väliosa, välilevy
14	Väliosa, vipu
15	Väliosa, tappi
16B	Kaulus (M)
17	Kauluksen pultti
18	Kauluksen mutteri
19B	Kuminen kädensija
20	Remmi
21B	Kuminen päätyosa (M)
22	Pultti päätyosaan
24A	Tanko (S)

Nro	Varaosan nimi
24B	Tanko (M)
24C	Tanko (L)
26	Teränkiinnityssarja
27	Väliosakokonaisuus (S)
28	Väliosakokonaisuus (M)
31	Kaulus (M) sarja

Silky FORESTER

4,5 m



Nro	Varaosan nimi	Nro	Varaosan nimi	Nro	Varaosan nimi
1	Terä 380 mm	11	Jousen kiinnityspultti	16B	Välisosakokonaisuus (L)
2	Teräsuoja/kotelo	12A	Muovikuori (S)	17	Kuminen kaulus
3	Muoviliitin	12B	Muovikuori (L)	18	Kuminen päätyosa
4	Teränkiinnitystanko (metalli)	13	Välilevy	19	Kuminen kädensija
5	Ruuvi (musta metalli)	14	Vipu	20A	Tanko 4,5 m (S)
6	Mutteri (musta metalli)	15A	Tappi	20B	Tanko 4,5 m (M)
7	Prikka	15B	Tappi	20C	Tanko 4,5 m (L)
8	Pultti	16A	Välisosakokonaisuus (S)		
9	Pysäytyspainikkeen jousi				
10	Pysäytyspainike				